


Manual de instruções **WX-10**

Obrigado por adquirir o pedal de Wah WX-10. Este pedal é uma recriação do clássico WH10 V1 Cinza, com várias melhorias, incluindo adição de controles de volume e ganho, buffer melhorado com impedância de 1M para garantir o melhor som e preservação do sinal.

Com seu visual impactante em vermelho e preto, este pedal não só oferece um som único, mas também se destaca no palco com LEDs na parte inferior que indicam o status do efeito.



Controles e Conexões

Topo do Pedal

Pedal de Expressão Wah: Controle a intensidade do efeito Wah movendo o pedal para frente e para trás.

Parte Lateral

Controle de Volume: Aumenta ou diminui o volume de saída.

Controle de Ganho: Ajusta o ganho adicional do wah, permitindo desde um som mais limpo até um leve overdrive quando necessário.

Controle de Depth: Altera a profundidade do efeito Wah, ajustando o quão agressiva será a varredura do filtro.

Parte Inferior

LEDs de Ativação: Na parte inferior do pedal, os LEDs indicam quando o pedal está ativo (Wah ligado) ou em bypass.

Conexões

Entrada (IN): Conecte sua guitarra ou baixo aqui.

Saída (OUT): Conecte esta saída para o amplificador ou para o próximo pedal da cadeia.

Entrada (DC): 9V centro negativo; Fonte de no mínimo 100mA

Garantia

Este pedal de Wah WX-10 tem uma garantia de 3 Meses. Para quaisquer problemas ou dúvidas entre em contato com nosso suporte técnico através do instagram VRMeffects ou no What'sapp